

## Instruction : Configuration du panneau de commande d'un mychef Concept

Les paramètres à configurer **OBLIGATOIREMENT** lors du changement ou de la réinstallation de chaque carte de contrôle sont les suivants :

- Type d'équipement : 4GN 2/3, 4GN 1/1, etc. (P3 - 01)
- Nombre de canaux TSC (P3 - 02)
- Activation de l'auto-nettoyage (P3 - 03)
- Type de moteur (P3 - 04)

Cette instruction explique comment entrer dans le menu de configuration et modifier les paramètres.

1) Entrez dans le menu de configuration :

- En mode convection, réglez la température sur "Off".

- Appuyez ensuite simultanément sur les boutons  et  .

- L'icône  s'allume

2) Appuyez sur M3 pour accéder au bloc 3

Bloc	Registre	Nom	Paramètre	Modifiable
P3		Mot de passe	Mot de passe du service technique	159
		Type	Type de four	PW(SAT)
		Tsc	Nombre de canaux TSC (0 - 4)	PW(SAT)
		Autoclean	Type d'autonettoyage	PW(SAT)
		FanConfig	Type de ventilateur et d'inverseur	PW(SAT)

Modifier les paramètres :

- 3) Appuyez sur M3, l'écran affiche P3 00
- 4) Utilisez la molette pour sélectionner le paramètre à modifier.
- 5) Appuyez sur PROG et modifiez la valeur.
- 6) Appuyez à nouveau sur M3 pour confirmer.

**P3 00** Mot de passe : 159

**P3 01** Type de four :

Valeur	MODÈLE	REFERENCE MK2	REFERENCE MK3
0	MyChef S 4GN1/1	41SLXXXX	SC41LXXX
	Mychef S 4GN 1/1 en croix	41STXXXX	SC41TXXX
	MyChef S 6GN2/3	63SLXXXX	SC63LXXX
1	MyChef S 6GN1/1	61SLXXXX	SC61LXXX
	MyChef S 9GN1/1	91SLXXXX	SC91LXXX
	MyChef S 6GN1/1 Transversal	61STXXXX	SC61TXXX
	MyChef L 6GN1/1	61LTXXXX	LC61TXXX
5	MyChef L 10GN1/1	11LTXXXXXX	LC11TXXX
	MyChef L 20GN1/1	21LTXXXXXX	LC21TXXX
	MyChef L 6GN2/1	62LTXXXXXX	LC62TXXX
8	MyChef L 10GN2/1	12LTXXXXXX	LC12LTXXX
	MyChef L 20GN2/1	22LTXXXXXX	LC22TXXX
	Démo		
	Test		

**P3 02** Canaux TSC :

Valeur	Four
0	Sans TSC
	Avec TSC

Fours avec TSC : ont un T en 6ème position de la référence → XXXXXTXXXX

Fours sans TSC : ont un 0 → XXXXX0XXXX

**P3 03** Auto-nettoyage :

Nettoyage automatique	
0	Auto-nettoyage désactivé
1	Auto-nettoyage avec recirculation MK2 série S et série L ; MK3 série L
	Injection directe autonettoyante MK3 série S

**MK2**

Fours autonettoyants : ont un A en 7ème position de la référence → XXXXXXAX

Fours sans autonettoyage : ont un 0 → XXXXXXXX0X


**MK3**

Tous les modèles sont autonettoyants, toujours en marche.

**P3 04** Type de ventilateur :

Valeur	Configuration des ventilateurs	Modèles
0	Moteur monophasé à 2 vitesses	Série S MK2
1	Moteur triphasé + variateur INVERTEK	Série L MK2 et MK3
	Moteur monophasé à 4 vitesses	Série S MK3

7) Pour sauvegarder la configuration et quitter le menu de configuration, appuyez sur la

touche START/STOP  pendant quelques secondes. NE PAS ÉTEINDRE PAR L'INTERRUPTEUR.