

#### VISUALIZZAZIONE DISPLAY E FUNZIONE DEI TASTI (figura 1)

- 1 Il display a 3 cifre normalmente visualizza la temperatura della camera.
- 2 I tasti  e  modificano il setpoint (temperatura di cottura).
- 3 Il tasto  visualizza la temperatura di setpoint (temperatura di cottura).
- 4 Il tasto  consente di accedere alla programmazione dello strumento (per personale addetto alla manutenzione con password di protezione).
- 5 Spia a LED che indica l'accensione delle resistenze.

#### MODIFICA DEL SETPOINT (TEMPERATURA DI COTTURA)

Per impostare la temperatura di cottura seguire i passi successivi:

- 1 Premere il tasto  per visualizzare la temperatura di cottura impostata (Figura 2).
- 2 Se si desidera modificare il setpoint premere i tasti  o  per selezionare la nuova temperatura di cottura che verrà automaticamente memorizzata (Figura 3).

Dopo qualche secondo il display torna a visualizzare la temperatura della camera; se questa è più bassa della temperatura di setpoint, il led OUT1 si accende ad indicare che le resistenze di riscaldamento sono attive. Il LED si spegnerà quando la temperatura impostata e la temperatura della camera saranno uguali (Figura 4).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

**Pixsys Srl**  
Via Po 18 - 30030  
Mellaredo di Pianiga, (Ve) - Italia  
Ph. +39 041 5190518  
Fax +39 041 5190027  
sales@pixsys.net •  pixsys.srl

**Per supporto tecnico o ulteriori informazioni,**  
entra nel nostro FORUM.

find us on  pixsys.net

#### DISPLAY AND KEY FUNCTION (Figure 1)

- 1 The 3 digits display normally visualizes chamber temperature.
- 2 Keys  and  allows to modify the firing temperature (setpoint).
- 3 Key  allows to visualize the firing temperature (setpoint).
- 4 Key  allows to enter programming (only for maintenance staff with protection password).
- 5 LED which indicates that heatings elements are operating.

#### MODIFY FIRING TEMPERATURE (SETPOINT)

To set firing temperature, follow this points:

- 1 Press  to visualize the selected firing temperature (Figure 2).
- 2 Press  or  to select the new firing temperature which will be automatically stored (Figure 3).

After a few seconds display visualizes again the chamber temperature, if it is lower than the setpoint LED OUT1 will switch on to indicate that heatings elements are operating. LED will switch off when setpoint and chamber temperature will be the same (Figure 4).



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

**Pixsys Srl**  
Via Po 18 - 30030  
Mellaredo di Pianiga, (Ve) - Italia  
Ph. +39 041 5190518  
Fax +39 041 5190027  
sales@pixsys.net •  pixsys.srl

**For any technical support or further information,**  
enter our FORUM.

find us on  pixsys.net

## ANZEIGE UND TASTENFUNKTIONEN (Bild 1)

- 1 3-stellige Anzeige visualisiert normalerweise die Temperatur des Ofens.
- 2 Die Pfeiltasten (▼) und (▲) erlauben, den Sollwert (=Brenntemperatur) zu ändern
- 3 Die (SET) visualisiert den Sollwert (programmierte Brenntemperatur)
- 4 Die Taste (FNC) erlaubt Zugang zur Programmierung des Reglers (diese ist grundsätzlich für qualifiziertes Personal reserviert und ist jedenfalls passwortgeschützt).
- 5 Statusanzeige (LED) signalisiert Einschalten der Heizelemente.

## MODIFIZIERUNG DER SOLLWERTEN (BRENNTEMPERATUR)

Um die Brenntemperatur einzustellen, bitte folgende Hinweise beachten:

- 1 Die Taste (SET) betätigen, um die vorprogrammierte Brenntemperatur zu visualisieren (Bild 2).
- 2 Um diesen Temperaturwert zu ändern, die Tasten (▼) oder (▲) betätigen. Die neue Temperatur wird automatisch gespeichert (Bild 3).

Nach einigen Sekunden visualisiert die Anzeige erneut die Temperatur des Ofens; falls die Temperatur im Ofen niedriger als die eingestellte Temperatur ist, dann schaltet das LED /Statusanzeige OUT1 ein (das bedeutet: die Heizelemente sind eingeschaltet). Das LED wird erst ausschalten, wenn die Temperatur im Ofen und die eingestellte Temperatur gleich sein werden (Bild 4).



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

**Pixsys Srl**  
Via Po 18 - 30030  
Mellaredo di Pianiga, (Ve) - Italy  
Ph. +39 041 5190518  
Fax +39 041 5190027  
sales@pixsys.net • [skype pixsys.net](https://www.pixsys.net)

**Bei weiteren Fragen**  
können Sie sich gerne zu unserem FORUM melden

find us on [pixsys.net](https://www.pixsys.net)

## AFFICHAGE ET TOUCHES (Figure 1)

- 1 L'affichage à 3 chiffres normalement visualise la température de la chambre.
- 2 Les touches (▼) et (▲) modifient la température de cuisson (consigne).
- 3 La touche (SET) visualise la température de cuisson (consigne).
- 4 La touche (FNC) permet d'accéder à la programmation (seulement pour personnel de maintenance avec mot de passe).
- 5 LED indiquant que les résistances sont en train de fonctionner.

## MODIFIER LA TEMPÉRATURE DE CUISON (CONSIGNE)

Pour sélectionner la température de cuisson, suivre les points ci-dessous:

- 1 Appuyer (SET) pour visualiser la température de cuisson sélectionnée (Figure 2).
- 2 Appuyer (▼) ou (▲) pour sélectionner la nouvelle température de cuisson qui sera mémorisée automatiquement (Figure 3).

Après quelques instants l'affichage visualise encore la température de la chambre, si elle est inférieure à la consigne le LED OUT1 s'allume à indiquer que les résistances sont en train de fonctionner. Le LED s'éteindra quand la température de consigne et celle de la chambre seront égales (Figure 4).



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

**Pixsys Srl**  
Via Po 18 - 30030  
Mellaredo di Pianiga, (Ve) - Italia  
Ph. +39 041 5190518  
Fax +39 041 5190027  
sales@pixsys.net • [skype pixsys.net](https://www.pixsys.net)

**Pour toute assistance technique ou information éventuelle,**  
entrer dans notre FORUM

find us on [pixsys.net](https://www.pixsys.net)



## DISPLAY Y BOTONES (Figura 1)

1 El display a 3 cifras normalmente visualiza la temperatura de la cámara.

2 Los botones  y  modifican la temperatura de cocción (punto de consigna).

3 El botón  visualiza la temperatura de cocción (punto de consigna).

4 El botón  permite la programación (sólo para el personal de mantenimiento con contraseña de protección).

5 Indicador LED que avisa que las resistencias están funcionando.

## MODIFICAR LA TEMPERATURA DE COCCIÓN (PUNTO DE CONSIGNA)

Para seleccionar la temperatura de cocción seguir los siguientes pasos:

1 Oprimir el botón  para visualizar la temperatura de cocción configurada (Figura 2).

2 Si se desea modificar el punto de consigna oprimir los botones  o  para seleccionar la nueva temperatura de cocción que vendrá automáticamente memorizada (Figura 3).

Después de cualquier segundo el display vuelve a visualizar la temperatura de la cámara, si esta es más baja del punto de consigna el led OUT1 se enciende e indica que las resistencias están funcionando. El LED se apagará cuando la temperatura configurada y la temperatura de la cámara serán iguales (Figura 4).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

**Pixsys Srl**  
Via Po 18 - 30030  
Mellaredo di Pianiga, (Ve) - Italia  
Ph. +39 041 5190518  
Fax +39 041 5190027  
sales@pixsys.net •  pixsys.rli

Para cualquier otra pregunta técnica o información extra, entrar dentro nuestro FORUM.

find us on 

