

400.664

Austausch der Elektronik

Error 18 = Parametersatz fehlt

Der gültige Parametersatz ist auf dem Schaltplan im Gerät vermerkt (P_ _)

Programmierung :

- 1. Gerät ausschalten (bei Taster Gerät eingeschaltet lassen)**
- 2. Service-Schalter auf Platine auf „ON“ stellen (wenn Taster 2sec. Drücken)**
- 3. Gerät einschalten**
- 4. im Display steht P00**
- 5. mit Tasten ganz rechts auf Tastatur (Zeit und Temperatur) den Parametersatz auswählen**
- 6. mit Taste „+“ bestätigen**
- 7. Gerät ausschalten und Service-Schalter auf Platine auf „OFF“ stellen (bei Taster 2sec. Drücken)**