

La placa de relés con referencia **CHE00807** ha quedado obsoleta.

La nueva referencia, que sustituye la anterior a partir de noviembre de 2018, es **SAT00036**.

Para poder instalar esta placa de relés a los hornos MyChef MKI, debe realizarse la adaptación que se explica en esta nota técnica.

The relay board with reference **CHE00807** has become obsolete.

The new reference, that replace the previous since November 2018, is **SAT00036**.

In order to install the new board to MyChef MKI ovens, the modification explained in this instruction has to be done.


La platine de relais avec la référence **CHE00807** est devenue obsolète.

La nouvelle référence qui remplacera l'ancienne à partir de novembre 2018 est **SAT00036**.


Pour remplacer cette carte de relais sur les fours MyChef MKI, les adaptations expliquées dans cette note techniques doivent être réalisées.

## Material / Material / Matériel


- Placa relés / Relay board / Carte de relais
- Fuente alimentación / Power supply / Bloc d'alimentation
- Cable 2x1 silicona + regleta de conexión **A**: alimentación **230V**  
Cable 2x1mm silicone + connector terminal **A**: **230V**  
Câble 2x1 de silicone + réglette de connexion **A** : alimentation **230V**
- Cable bicolor rojo/negro + regleta de conexión **B**: alimentación **12V**  
2-color cable black/red + connector terminal **B**: **12V**  
Câble bicolore rouge/noir + réglette de connexion **B** : alimentation **12V**



- 1) - En la regleta de alimentación 230V (**A**), se debe poner el cable de alimentación ya existente, conectando L, N y Tierra:
  - In the 230V power terminal (**A**), put the existing power cable, connecting L, N and earth:
  - Sur la réglette d'alimentation 230 V (**A**), montez les câbles d'alimentation déjà disponible sur l'ancienne carte en connectant L, N et Terre :



- 2) - Conectar las regletas en las posiciones A y B correspondientes.
  - Connect the terminals in the corresponding positions A and B.
  - Connecter les réglettes sur les positions A et B correspondantes.
- 3) - Las regletas restantes respetan la misma posición que en la placa anterior.
  - The remaining terminals should respect the same position as in the previous relay board.
  - Les réglettes restantes doivent être connectées en respectant les même position que sur la carte antérieur.



- 4) - Fijar la fuente de alimentación usando la cinta de doble cara que lleva incorporada.
  - Place and stick the power source using the double sided tape
  - Fixe le bloc d'alimentation à l'aide de la bande adhésive incluse dans le KIT.

**¡IMPORTANT!** NO INVERTIR LA CONEXIÓN DE LAS REGLETAS A Y B, LA CONEXIÓN EQUIVOCADA PROVOCARÁ DAÑOS EN LA PLACAS ELECTRÓNICAS.

**¡IMPORTANT!** DO NOT MISCONNECT THE TERMINALS A AND B, THE WRONG CONNEXION WILL DAMAGE THE ELECTRONIC BOARDS.

**¡IMPORTANT!** NE PAS INVERSER LA CONNEXION DES REGLETTES A ET B, UNE MAUVAISE CONNEXION PROVOQUERA DES DOMMAGES SUR LES PLATINES ELECTRONIQUES.

## ESQUEMÁTICO // SCHEME // SCHEMA

